

# ERAZER Report セットアップガイド

## ○内容物の確認

付属品一覧 ※万一、不足や破損がある場合はお手数ですが ☎ **0120-10-7756** までお問合せ下さい

①ERAZER Report  
セットアップ CD



②バーコードスキャナ



③PC⇄ERAZER 専用ケーブル  
+USB シリアルコンバータドライバ CD



※USB シリアルコンバータは  
ERAZER 本体に組み済みです

## ○ご用意頂く物

- ・ Windows XP/7/8/8.1/10 がインストールされたパーソナルコンピュータ
- ・ プリンター（証明書及び作業リストを印刷される場合）
- ・ ラベルプリンター brother 製 QL-700/QL-800（QR コードを発行される場合）

※USB ハブを使用するとエラーを起こすことがあります。各デバイスは直接 PC の USB ポートへ接続して下さい。

## ○ソフトウェアのインストール

- ・ 磁気消去作業管理ソフト ERAZER Report（ERAZER Report セットアップ CD からインストール）
- ・ USB シリアルコンバータドライバ（USB シリアルコンバータドライバ CD からインストール）

※パソコンがインターネットに接続されている場合は USB 接続した時点でシリアルコンバータドライバは自動でインストールされます

※インストール方法については各々のマニュアルをご確認下さい

ラベルプリンター用アプリケーションインストール手順（QR コードを発行する場合）

- ①QL-700/800 に付属のアプリケーションドライバをインストール（「標準インストール」を選択して下さい）
- ②インストールしたアプリケーション「P-touch Editor」でラベルプリンタが動作するか確認して下さい
- ③下記 brother の URL にてユーザー登録を行い「Windows 用開発ツール (b-PAC) クライアント用コンポーネント 32bit 版」を入手し、インストールして下さい  
< b-PAC ユーザー登録ページ >

**<https://online.brother.co.jp/dev/Top.aspx>**

## ○接続イメージ

